Qriom

ご使用になる前に

この取扱説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ正しくお使いください。 **保証書付**

shower audio

防滴MP3プレイヤー
YBP-20



この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
この取扱説明書（保証書付）は、大切に保管してください。
お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じた時にお役立てください。

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。室内での使用に限ります。

製品の仕様や本書の記載内容などは、予告なく変更することがあります。
本体のUSB端子へパソコンなどから直接音楽などを取り込むことはできません。USBメモリ再生専用端子です。

⚠警告

分解・修理・改造はしない
分解禁止
感電や火災、故障の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

閉鎖的な場所や直射日光のあたる場所、暖房器具の近く、自動車の車内など温度が高くなる場所で使用・放置しない
禁止
火災や変形、故障の原因となります。

機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない
入れない
金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

浴室などの多湿の場所ではカバーや乾電池ふたを開けない
禁止
感電や火災、故障の原因となります。

スピーカー部に触れたり、圧迫しない
禁止
感電や火災、故障の原因となります。

煙や異常な音が出り、内部に水が入った場合は、ただちに電源を切り、電池を抜く
必ずおこなう
火災や故障の原因となります。

安全にご使用いただく為に

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⃠ は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △ は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠注意

機器の上に乗らない
禁止
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様にはご注意ください。

大きな音量で使用しない
禁止
大音量の使用は、場合により聴力障害を引き起こす恐れがあります。

湿気の多い場所や水のかかる場所に長時間放置しない
禁止
内部に水が浸入し、故障の原因となります。

防滴※について ※IPX4級相当

●水につけたり、沈めないでください。誤って水の中に落とした場合は、ただちに拾い上げ電源を切り、電池を抜いてください。
●湿気の多い場所や水のかかる場所で長時間使用したり、放置しないでください。

免責事項について

●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部の名称





天面
①電源ボタン
②SD/USB切換ボタン
③戻しボタン
④送りボタン
⑤再生/一時停止ボタン
⑥音量−ボタン
⑦音量+ボタン

底面
⑧ツメ
⑨電池ボックスふた

背面
⑫背ぶた

正面
⑩LED表示ディスプレイ
⑪鏡

横面
⑬スピーカー

乾電池・SDカード/USBメモリの取り付け方

乾電池の入れ方

性能の最適なパフォーマンスと最長寿命の為には、アルカリ電池の使用を推奨します。

1. ツメを表示の方向に開けてください。
2. 電池ボックスふたを取り、乾電池を本体の表示に従って正しく挿入してください。
3. 電池ボックスふた取り付け直してください。



SDカード/USBメモリの取り付け方

1. 背ぶたを矢印の方向にスライドさせて開けてください。
2. SD カードスロットまたは USB 挿入口に差し込む向きに注意して挿入してください。
3. 背ぶたを取り付け直してください。
（ 水などの侵入を防ぐため背ふたは確実に最後まで押し込んでください。）

注 意

●SDカードまたはUSBメモリに触れる際は、接地された金属などに触れるなどいったん身体の静電気を放出してください。データ消失や故障の原因となります。
●取り出す時は必ず電源を切ってから取り出してください。
●反りなど変形したSDカードまたはUSBメモリは正しく接続されなかったり、取り出せなくなったりするので使わないでください。
●SDカードまたはUSBメモリは直射日光の当たる場所での使用はデータ消失や故障の原因になります。



Qriom

防滴MP3プレイヤー

保証書 持込修理

型名：YBP-20

無料修理保証期間	本 体	お買い上げ年月日　　年　月　日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所	〒　　様 ☎
販売店	店 名 住 所	☎　　㊞

修理メモ

●本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合せください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
●保証期間内でも、使用方法や保管状況によっては有料修理となる場合があります。

株式会社 山善　家庭機器営業本部

関東営業部　〒110-0015　東京都台東区東上野2丁目1番11号 サンフィールドビル5階
大阪営業部　〒550-8660　大阪市西区立売堀3丁目2番5号
名古屋営業部　〒456-8588　名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号
九州営業部　〒812-8578　福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号
東北営業部　〒984-8686　仙台市若林区御町3丁目7番7号

操作方法

基本操作

■電源を入れる/切る

電源ボタンを押す【長押し】

電源が入りメモリを認識後、再生を開始します。
もう一度長押しで電源が切れます。

●フォルダ·曲番号を約10秒間表示します。
●ファイルの数やフォルダの構成によっては、サーチに時間がかかる場合があります。



再生中の フラッシュメモリ

フォルダ番号（例）05

低電圧用 LED

本体起動中は3秒間隔で点滅します。

乾電池が減ってくると1秒間隔で点滅します。新しい乾電池と交換してください。

曲番号（例）03

■一時停止

再生中に、再生/一時停止ボタンを押す

曲が一時停止します。もう一度押すと再生を開始します。

●フォルダ·曲番号を約5秒間表示します。

■音量調節

再生中に、音量UP/DOWN ボタン を押す

0から 22まで音量を調整できます。

●音量のボタン操作を行うと下段のLED表示ディスプレイに音量を表示します。

（例）音量 12▶

■SD/USBの切換え

SD/USB切換ボタンを押す

指定の LED が点灯します。

その他の操作

■曲送り

再生中に、送りボタンを押す

次の曲の先頭に進みます。

■曲戻し

再生中に、戻しボタンを押す

再生中の曲の先頭に戻ります。

●フォルダ·曲番号を約5秒間表示します。

■フォルダスキップ

再生中に、送り/戻しボタンを長押し（1秒以上）する

曲が一時停止します。もう一度押すと再生を開始します。

●早送り/巻戻しはできません。
●メモリやフォルダ構成によっては1秒より長くかかることがあります。

仕　様

電源	単3乾電池×4 本【別売】
再生時間※1 音量レベル8	SD約40時間·USB約15時間
実用最大出力	0.5W以上
スピーカー部	φ50×1 (ドロンコーン構造)
防水性能	JIS IPX4等級相当
表示部	LED
本体寸法	70(幅) ×182(高さ) ×70(奥行)mm
質量	約395g(乾電池含まず)
再生ファイル※2	MP3
USB メモリ※3	最大32G対応
SDカード※4	最大32G対応

※1-使用される環境や乾電池の種類、音量などによって異なります。当該時間はアルカリ電池(日本製)での時間です。
※2-MP3以外のファイル形式や、著作権保護されたファイルは再生できません。
※3-全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。特殊な形状のものは取り付けできないものがあります。(長さ6.5cmまで)
※4-全てのSDカードの動作を保証するものではありません。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●この商品は、日本国内用に設計·販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

SDカード／USBメモリについて

本機は、SD規格（SDA）に準拠したSDカードまたはUSB規格（USB-IF）に準拠したUSBメモリに記録されたMP3オーディオファイルを再生できます。著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
認識できるフォルダ階層はルートディレクトリを含み、最大8階層までです。
SDカードまたはUSBメモリにフォーマットが必要なときは、それぞれの専用ソフトウェアで行ってください。

注　意

●SDカード／USBメモリは基本的に32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
●ミニSDカードやマイクロSDカードはSD変換アダプターが必要です。
●再生可能なフォルダ数は最大99、ファイル数は最大999です。(100以降の表示は0に戻ります)

MP3について

MP3情報

MP3とは、“MPEG Audio Layer 3”の略称で、国際標準機関であるISOとIECの共同活動機関であるMPEG(Moving Picture Experts Group)が策定した圧縮規格(ISO/IEC標準1172-3)です。ファイル名には、拡張子「.MP3」または「.mp3」を付ける必要があります。

規格、サンプリング周波数、およびビットレート

■MP3 ファイル

MPEG-1 オーディオ
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
32 kbps～320 kbps (固定または可変のビットレート)

注　意

●本機で推奨される録音設定は、高音質の場合、サンプリング周波数が44.1kHz、ビットレートが128kbps固定です。
●他のビットレート(320kbps等)や、可変ビットレートでファイルを記録すると、録音状態によっては、トラックジャンプが発生することがあります。
●録音状態によっては、再生できないMP3があります。
●空のフォルダは作らないでください。正しく動作しないことがあります。
●本機で推奨される録音設定は、固定ビットレートの128kbpsです。他のビットレート(320kbps等)や、可変ビットレートでファイルを記録すると、録音状態によっては、トラックジャンプが発生することがあります。
●当社では、エンコーダソフトやエンコード作業に関するサポートは行っておりません。またエンコーダーソフトの使用に関していかなる損害も当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
●エンコーダソフトによって、MP3ファイルの音質の劣化やノイズの発生など、再生できない場合もあります。
●SDカードやUSBメモリにMP3以外のデータを記録すると、メモリの読み込みに時間がかかったり、再生できない場合があります。
●本書に記載されているハードウェアもしくは、ソフトウェアの名称は、各社の商標、または登録商標です。

著作権に関して

お客様が録音したものは、私的な目的以外で権利者に無断で再生、複製、配信、配布をすることは著作権法で、禁止されています。
本書及び取扱説明書の内容の一部、または全部を無断で転載することは著作権法で禁止されています。

保証とアフターサービス

保証書

●この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の『お買い上げ年月日』と『販売店印』の記入をお受けください。
●保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
●消耗部品のご注文などについては販売店にご相談ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。
保証期間中であっても有料となる場合がございます。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問合わせください。

キュリオムサポートセンター

ナビダイヤル® **0570-00-9106**

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

受付時間
月～金　午前10時～午後5時30分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

メールでのお問い合わせ
E - m a i l : support@qriom.com
ホームページ: http://www.qriom.com

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

愛情点検	**長年ご使用の機器の点検をぜひ**		
	このような症状はありませんか	●煙が出る ●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検·修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。